НАЗНАЧЕНИЕ

▲ Внимание! Перед эксплуатацией регулятора давления РДГС-1-1,2 необходимо внимательно ознакомиться с указаниями изложенными в данном Руководстве по эксплуатации. Эксплуатация регулятора давления разрешается только после прохождения инструктажа по правилам эксплуатации газобаллонных установок в службе газового хозяйства.

Регулятор давления РДГС-1-1,2 (далее по тексту – регулятор) предназначен для автоматического поддержания в заданных пределах давления сжиженных углеводородных газов, отбираемых из баллонов.

Регулятор присоединяется к вентилю газового баллона ВБ-2 ГОСТ 21804-94, путём накручивания накидной гайки на регуляторе – СП 21,8 LH. Место соединения уплотняется прокладкой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Регулятор давления РДСГ 1-1,2	1 шт.
Прокладка	1шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда – газ углеводородный сжиженный по ГОСТ 20448-90	**Пропан-бутан**
Рабочее давление на входе в регулятор, МПа	**от 0,07 до 1,6**
Объёмный расход газа, м³/час , не менее	**1,2**
Давление на выходе из регулятора, Па **не менее** **не более**	 **2000** **3600**
Рабочая температура окружающей среды, 0°С	**от - 30 до +45**
Масса, кг, не более	**0,31**

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

▲ Внимание! Установка регулятора на вентиль баллона производиться только представителем службы эксплуатации, при этом проверяется герметичность соединения ОБМЫЛИВАНИЕМ!

Включение и выключение регулятора давления производиться с помощью вентиля на газовом баллоне.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

· Ремонт, установка и снятие с вентиля регулятора Потребителем;

· Устанавливать регулятор на вентиль и снимать его при открытом вентиле и кранах газового прибора;

· Проверка герметичности соединений открытым огнём;

· Эксплуатация регулятора после истечения срока службы;

· Эксплуатация регулятора при закрытом отверстии в крышке (поз.4);

· Ремонт регулятора давления должен производиться только в службе газового хозяйства

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕДУКТОР

РДСГ 1-1,2 / «Лягушка»/